

**Münzomat GmbH**

Gewerbepark Herweg  
Herrenhöhe 3  
51515 Kürten

Tel. 0 22 07 - 848 936

Fax 0 22 07 - 848 935

E-mail: [info@muenzomat.de](mailto:info@muenzomat.de)

[www.muenzomat.de](http://www.muenzomat.de)

Münzomat GmbH • Gewerbepark Herweg • Herrenhöhe 3 • 51515 Kürten

## Bedienungsanleitung Kombifach

Das Kombifach (Best.Nr. 2011) für den **Münzomat 2000/2600** hat folgende Funktionen:

- 1.: **Normales Schubfach** (auch optimale Aufbewahrung):  
mit den silbernen Beschlägen zuerst, das Griffloch nach oben statt dem 2,- €-Schubfach einschieben und wie üblich mit dem Arretierblech verriegeln.
- 2.: **Kombifach als Sackhalter:**  
Kombifach herausziehen, umdrehen und mit dem Griffloch voran unter der gewünschten Münzsorte wieder einschieben.  
Sack befestigen:  
Sack hinten um die runde silberne Öffnung legen und vorne beide Sackränder zwischen den geriffelten Metallrädern fest nach oben ziehen.  
Sack lösen:  
Sack mit der rechten Hand am oberen Rand festhalten (Achtung: Gewicht der Münzen!), mit der linken das linke geriffelte Metallrad gegen den Uhrzeigersinn drehen (gibt den Sackrand frei).
- 3.: **Kombifach mit passenden Münzadaptern** (Best. Nr.2010) zum Abhülsen:  
Kombifach wie unter 2. Einschieben, aber nur soweit, daß der vierkantige Alu-Trichter noch zu erkennen ist. Den zur gewünschten Münzsorte passenden Münzadapter von **Oben** einführen. Dabei drehen bis Haltebügel durch die Ausschnitte im Trichter rutschen kann. Adapter von Unten nachziehen bis Anschlag (Kontrolle: Münzadapter ist ganz im Trichter verschwunden). Kombifach jetzt ganz unter der gewünschten Münzsorte einschieben.  
Hülsen einführen/Wechseln:  
Bügel am unteren Ende des Münzadapters nach vorne oder hinten klappen, Hülse von **Unten** einführen und mit Bügel sichern. Wenn Hülse gefüllt ist, Bügel nach hinten schieben, volle Hülse fällt heraus.

### Fehlersuche/behebung:

1. Sack hält nicht  
Beide Seiten des Sackrandes eingeklemmt??  
Metallrad schwergängig, federt nicht mehr
2. Münzstau beim Abhülsen im Kombifach:  
Kombifach richtig unter dem Münzkanal?  
Münzadapter paßt nicht zur Münzsorte  
Münzadapter ist nicht ganz im Trichter  
Papierhülsen passen nicht zur Münzsorte  
Papierhülsen sind am oberen Rand eingeknickt