



Münzomat GmbH • Gewerbepark Herweg • Herrenhöhe 3 • 51515 Kürten



Bedienungs- und Reparaturanleitung

für das Münzzähl- und Sortiergerät

Münzomat 2000

Typ: WMCZ/05, Baureihe/Se.Nr.: 5/xxxx

Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist zu prüfen, ob sich die Münzschubfächer in der richtigen Reihenfolge befinden (von rechts nach links: 2 kleine, 3 große Münzschubfächer). Anschließend ist die **Rändelschraube an der Münztransportbürste unbedingt festzudrehen**. Nach Einstecken des Netzsteckers leuchtet die gesamte Anzeige kurz zur Funktionsüberprüfung auf. Danach ist das Gerät betriebsbereit:

Tastenbedienung

Motor ON / OFF	jeder Druck schaltet den Motor abwechselnd an oder aus:
Einzelwerttasten	Zeigt den Wert der jeweiligen gedrückten Münzsorte an Ist auch während des Zählens umschaltbar
Taste Summe	Zur Rückkehr aus den Einzelwerten zur Summenanzeige
Reset	Löscht den Betrag der Einzelzahlung
Print	Ruft den addierten Summenbetrag aus dem Speicher in die Anzeige
Netzunterbrechung	Löscht den Summenspeicher
Drehschalter Stückstop	Bei der eingestellten Stückzahl stoppt der Motor. Diese Funktion funktioniert nur bei sortierten Münzen . Anzeige bei Summentaste ist Stückzahl, bei Einzelwerttastern der Wert. Ein angezeigter {n-Error} nach dem Münzstop zeigt eine Falschmünze in der Sortierung an, die Stückzahl wird nicht korrigiert. Mit Druck auf die Motortaste wird die nächste Stopzahlung gestartet. Summenspeicher mit Taste Print ist auch hier verfügbar

Bitte beachten Sie: Um die Flexibilität der Borsten zu erhalten, ist es ratsam, die Rändelschraube an der Münztransportbürste nach Gebrauch ca. 1 Umdrehung zu lösen.

Pflege- und Reparaturhinweise

Unsere Münzzähl- und Sortiergeräte sind für den wartungsfreien Einsatz konzipiert. Bei sachgemäßer Handhabung werden Sie jahrelang keine Probleme haben.

Sollte das Gerät dennoch fehlerhaft arbeiten, bitte zuerst den Bürstenkranz und die Sortierscheibe (Lochscheibe) reinigen. Erfahrungsgemäß sind damit die meisten Fehler behoben.

Den Bürstenkranz am besten jährlich in lauwarmen Wasser mit Spül- oder Reinigungsmittel einweichen und gründlich auswaschen. Danach mit den Borsten nach oben trocknen lassen.

Die Sortierscheibe nach Bedarf (mehr als 1 mm Schmutzschicht auf der Fläche und den Zählköpfen) mit Holz- o. Kunststoffspachtel u. Zahnstocher reinigen und mit Petroleum nachwischen.

Und jetzt viel Spaß mit dem **“Münzomat 2000,,** und allzeit zufriedenstellende Abrechnung